



Высота кресла

Рычаг справа под сиденьем

Для подъема:
приподнитесь с кресла,
прижмите рычаг вверх.

Для опускания:
сидя в кресле, прижмите
рычаг вверх.



Глубина кресла

*2 рычага справа и слева
под сиденьем*

**Для регулировки
глубины сиденья:**
приподнитесь с кресла,
прижмите вверх
одновременно оба рычага.
Двигайте сиденье
вперед/назад до нужной
глубины.



Жесткость качания

*Длинная крутящаяся ручка
внизу справа (механизм
работает только в режиме
свободного качания спинки
кресла)*

Для усиления жесткости:
поворачивайте ручку по
часовой стрелке к знаку «+» (до
необходимого комфортного
эффекта), если хотите усилить
жесткость качания.

Для ослабления жесткости:
поверните ручку против
часовой стрелки к знаку «-» (до
необходимого комфортного
эффекта), если хотите ослабить
жесткость качания.



Наклон вперед/назад (свободное качание)

Рычаг слева под сиденьем

**Для наклона и
свободного качания:**
прижмите рычаг вверх.
Сидя в кресле, откиньтесь
назад на спинку. При
подаче корпуса вперед,
спинка кресла последует
вместе с корпусом.
Фиксация наклона:
прижмите рычаг второй раз
вверх в выбранном
положении спинки кресла.



Высота и угол поворота подлокотников.

**Для подъема или опускания
подлокотника:** Чтобы
опустить подлокотник вниз,
поднимите его вверх до упора
(произойдет обнуление) и
полностью опустите вниз. Для
пошагового подъема
подлокотника, возьмитесь за
ручку подлокотника и
поднимайте до нужной высоты
пошагово.

Угол поворота подлокотника:
Для поворота подлокотника
внутрь или наружу, сидя в
кресле, возьмите переднюю
часть подлокотника и
разверните его вправо или
влево.



Высота поясничного упора

*Задняя сторона спинки
кресла в области поясницы.*

**Для изменения высоты
поясничного упора
кресла:**

Равномерно надавливая на
рычаги с правой и левой
стороны поясничного
упора, перемещайте его по
высоте в пределах
направляющих на задней
поверхности спинки
кресла.

